

NOTICE LOKSOUND BB 67400/67300

Adresse : 6747

- F0 - Feux Blanc
- F1 - Démarrage à chaud
- F2 - Démarrage à. froid /Chauffage train /Pré-graissage batterie.
Faible
- F3 - Sifflet Aigu (mode impulsion à mettre)
- F4 - Sifflet Grave (mode impulsion à mettre)
- F5 - Drive Hold (bloque la vitesse actuelle, simule une marche sur l'erre)
- F6 - Mode Manœuvre (2 Feux blancs)
- F7 - Pré-Graissage + activation KVB (Tempo 35s)
- F8 - Feux Rouges
- F9 - Klaxon GA (mode impulsion à mettre)
- F10 - Crissement dans les courbes
- F11 - Eclairage Cabine
- F12 - Desserrage frein Direct (mode impulsion à mettre)
- F13 - Attelage/Dételage
- F14 - Ventilateurs de toiture
- F15 - Compression des tampons
- F16 - Desserrage CG (mode impulsion à mettre)
- F17 – Porte Cabine (mode impulsion à mettre)
- F18 - Accélération du Diesel à vide 8 crans
- F19 - Décélération du Diesel à vide 8 crans
- F20 – Crissement dans les aiguillages (mode impulsion à mettre)
- F21 – Mode stationnement (2 Feux rouges)
- F22 – Tachro
- F23 – Contrôle volume : coupe le son
- F24 – Mode train lourd
- F25 – Réduction volume son de 50%
- F26 - Désactivation bruit de freins
- F27 - Dimmer (atténuation feux)
- F28 – Désactivation du KVB (machines non équipées)